

oekostrom sun future

Einspeisetarif ¹	Zone 1 (0 - 1.000 kWh) Zone 2 (ab 1.001 kWh)	9,99 cent/kWh exkl. 20 % USt. 6,99 cent/kWh exkl. 20 % USt.
Grundgebühr pro Zählpunkt		keine
Bezugstarif		oekostrom future
Anlagengröße		max. 50 kWp

¹ Einspeisetarif exkl. USt. Die Steuerschuld geht gemäß BGBLA II 369/2013 auf den Leistungsempfänger über.

Sauberer Strom mit sauberer Abrechnung!

Einmal jährlich senden wir Ihnen eine transparente Abrechnung basierend auf der tatsächlich eingespeisten Menge. Die Vergütung erfolgt direkt auf Ihr Bankkonto. Etwaige Netzkosten, Abgaben und Steuern werden direkt vom lokalen Netzbetreiber abgerechnet.

Wie wird meine Einspeisevergütung berechnet?

Die Einspeisetarife der oekostrom GmbH sind Zonentarife. Diese Tarife enthalten verschiedene Zonen, nach denen die Vergütung erfolgt. Bei einer Einspeisemenge bis 1000 kWh wird nach Zone 1, jede weitere eingespeiste kWh wird nach Zone 2 abgerechnet. In der jährlichen Abrechnung werden die einzelnen Zonen aufaddiert.

in drei einfachen schritten zu oekostrom wechseln

- 1 Sie senden den vollständig ausgefüllten oekostrom sun future-Vertrag an die oekostrom AG. Vergessen Sie nicht, alle notwendigen Unterlagen (Jahresabrechnung und Netzzugangsvertrag) beizulegen.
- 2 Sobald wir den Vertrag geprüft haben, erhalten Sie eine Bestätigung.
- 3 Der oekostrom sun future-Vertrag samt Bestätigung gilt für Sie als Abnahmebestätigung. Bei neu errichteten Anlagen können Sie dies dem Netzbetreiber für Freigabe und Montage des Einspeisezählers vorweisen. Alle weiteren Wechselmodalitäten mit dem Netzbetreiber übernehmen wir gerne für Sie.